


manduca®

my baby sling/
mon écharpe porte-bébé

sling

CZ NÁVOD K POUŽITÍ



VAROVÁNÍ

CZ

DŮLEŽITÉ! USCHOVEJ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

Před prvním použitím si pečlivě přečti tento návod!

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ Neustále sleduj své dítě a zajisti, aby mělo volná ústa a nos.

VAROVÁNÍ Před použitím výrobku se porad s lékařem, pokud se jedná o předčasně narozené dítě, dítě s nízkou porodní hmotností nebo dítě se zdravotními obtížemi.

VAROVÁNÍ Zajisti, aby se brada dítěte neopírala o jeho prsa, protože by to mohlo znemožnit dýchání a vést k udušení dítěte.

VAROVÁNÍ Umísti své dítě v šátku bezpečně, aby z něj nevypadlo.

Buď opatrná/opatrný při činnostech jako je vaření nebo úklid, v blízkosti zdrojů tepla nebo horkých nápojů.

Šátek používej vždy pouze pro jedno dítě.

Šátek je navržen pro nošení dítěte výhradně v poloze přivrácené k tobě.

Vaše rovnováha může být nepříznivě ovlivněna vaším pohybem a také pohybem dítěte.

Dávejte pozor, když se shýbáte, nebo nakláníte dopředu nebo do stran.

Tento nosič není vhodný pro používání při sportovních aktivitách jako např. běh, jízda na kole, plavání nebo lyžování.

Měj na paměti, že riziko vypadnutí dítěte ze šátku roste s tím, jak se dítě stává aktivnější a pohyblivější.

Skladuj šátek mimo dosah dítěte, není-li používán.

Kontroluj šátek pravidelně, nejeví-li známky poškození.

manduca® sling

my baby sling/
mon écharpe porte-bébé

04



NOŠENÍ NA BŘÍŠE

13



NOŠENÍ NA BOKU

24



NOŠENÍ SE ZKŘÍŽENÝMI POPRUHY


37

OPĚRKA HLAVIČKY


38

VYJMOUT




NOŠENÍ NA BŘÍŠE






min/max
3,5/15 kg
7.7/33 lbs






NOŠENÍ NA BŘÍŠE



NOŠENÍ NA BŘÍŠE




NOŠENÍ NA BŘÍŠE




NOŠENÍ NA BŘÍŠE


13)






14)







15)








NOŠENÍ NA BŘÍŠE






NOŠENÍ NA BŘÍŠE



NOŠENÍ NA BŘÍŠE




NOŠENÍ NA BŘÍŠE





NOŠENÍ NA BOKU



min/max
3,5/15 kg
7.7/33 lbs






NOŠENÍ NA BOKU





NOŠENÍ NA BOKU





NOŠENÍ NA BOKU






NOŠENÍ NA BOKU





NOŠENÍ NA BOKU



NOŠENÍ NA BOKU




NOŠENÍ NA BOKU




NOŠENÍ NA BOKU


24)





25)






26)




NOŠENÍ NA BOKU




NOŠENÍ NA BOKU






NOŠENÍ SE ZKŘÍŽENÝMI POPRUHY




min/max
3,5/15 kg
7.7/33 lbs





NOŠENÍ SE ZKŘÍŽENÝMI POPRUHY




NOŠENÍ SE ZKŘÍŽENÝMI POPRUHY



NOŠENÍ SE ZKŘÍŽENÝMI POPRUHY




NOŠENÍ SE ZKŘÍŽENÝMI POPRUHY






NOŠENÍ SE ZKŘÍŽENÝMI POPRUHY







NOŠENÍ SE ZKŘÍŽENÝMI POPRUHY





NOŠENÍ SE ZKŘÍŽENÝMI POPRUHY




NOŠENÍ SE ZKŘÍŽENÝMI POPRUHY






NOŠENÍ SE ZKŘÍŽENÝMI POPRUHY



NOŠENÍ SE ZKŘÍŽENÝMI POPRUHY




NOŠENÍ SE ZKŘÍŽENÝMI POPRUHY







NOŠENÍ SE ZKŘÍŽENÝMI POPRUHY



33)



OPĚRKA HLAVIČKY



VYJMOUT



VYJMOUT

